



# LVT **SIMULATEUR**

NOTICE SIMPLIFIÉE



# #SIM-LVT

DÉCOUVREZ CI-DESSOUS LE SCHÉMA D'UTILISATION DU LVT SIMULATEUR :

## POMPE PH OU RX

Cable fourni.



## SONDE PH OU RX

Test dans solutions tampons.



## MARCHE À SUIVRE



### VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DE LA POMPE PH OU RX

- Connectez le câble BNC de «OUT» à la Régulation.
- Simulez une valeur de sortie en appuyant sur « ▲ » ou « ▼ » pour vérifier le bon fonctionnement électronique de l'affichage de la régulation qui doit afficher la valeur émise à 0,1 près.
- Vous pouvez également contrôler que le moteur de la pompe doseuse fonctionne correctement en passant «sous» le point de consigne pour le mode Rx et «au dessus» du point de consigne pH.
- Vous pouvez débrancher quand vous le souhaitez sans incidences.

1. APPUI LONG 3S SUR ON/OFF
2. SELECTIONNEZ MODE PH OU RX



### VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DE LA SONDE PH OU RX

- Câblez la sonde pH ou Rx «IN» du simulateur.
- Immergez puis agitez la sonde dans les solutions pour vérifier si la lecture se rapproche de la valeur de la fiole.
- Si la valeur s'en approche rapidement, la sonde est bonne.
- Si la valeur est figée, complètement aléatoire ou très «lente» à se modifier, c'est plutôt signe d'une sonde en mauvais état, il est conseillé de la changer.
- Vous pouvez débrancher quand vous le souhaitez sans incidences.

3. APPUI LONG 3S SUR ON/OFF



## GARANTIES LAVITO



MATÉRIEL DE POINTE



REVENDEUR-INSTALLATEUR FORMÉ ET QUALIFIÉ



FIABILITÉ DURABILITÉ



MATÉRIEL GARANTI 2 ANS

